



АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПАНИРОВАНИЯ

МОДЕЛЬ ВМ-110



РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Авторизованный дистрибьютор

FoodEq

8-800-500-06-44

Москва, ул. Кирпичная, д. 43, стр. 2, +7 (495) 22-33-565
СПб, ул. Седова, д. 37А, офис 211, +7 (812) 320-13-56

e-mail: foodeq@foodeq.ru
www.foodeq.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Поставьте выключатель On/Off в положение ON.
2. Поместите панировку в цилиндрический контейнер.
Контейнер вмещает до 4.5 кг (10 фунтов) панировки.
3. Загрузите сырой влажный продукт в загрузочный желоб.
4. Продукт будет выходить с другой стороны цилиндрического контейнера.
5. Поместите продукт на противень или на решетку для приготовления.

ОСТОРОЖНО

Не опускайте руки или другие предметы в цилиндрический контейнер, пока работает аппарат.

ОЧИСТКА

1. Снимите с аппарата загрузочный желоб и его подставку.
2. Снимите концевые крышки, узел с лезвиями и, извлеките цилиндр из цилиндрического контейнера. Все эти части можно поместить в раковину для облегчения очистки.
3. Промойте основание аппарата мягкой тряпкой и мыльной водой.

ВНИМАНИЕ

Избегайте попадание воды в мотор и в зону управления.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Следующая информация поможет Вам при необходимой замене компонентов аппарата. (Просмотрите сборочный рисунок).

	ОСТОРОЖНО
	Поставьте выключатель On/Off в положение Off и выньте шнур питания из настенной розетки, перед заменой любого компонента аппарата.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ON/OFF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снимите базовый кожух, открутив винты, крепящие его к аппарату. 2. Удалите крепежную гайку выключателя, контргайку, пластинку On/Off и извлеките выключатель. 3. Подсоедините провода к новому выключателю точно так же, как они были подсоединены к старому выключателю. 4. Заново установите крепежную гайку, контргайку, пластинку On/Off и затяните узел.
БОЛЬШАЯ ЗВЕЗДОЧКА	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снимите базовый кожух, открутив винты, крепящие его к аппарату. 2. Используя 1/8 дюймовый универсальный гаечный ключ, снимите внешнее алюминиевое кольцо и прокладку с приводного вала. 3. Снимите зубчатую кромку с цепи и снимите цепь. 4. Выдвиньте приводной вал и, используя 3/32 дюймовый универсальный гаечный ключ, ослабьте установочные винты, снимите большую звездочку с приводного вала. 5. Установите новую звездочку и соберите узел, выполняя действия в обратном порядке. <p style="text-align: center;">ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Расположите новую звездочку на приводном вале так же, как на нем была расположена старая звездочка.</p>
МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДОЧКА	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снимите базовый кожух, открутив винты, крепящие его к аппарату. 2. Снимите зубчатую кромку с цепи и снимите цепь. 3. Используя 3/32 дюймовый универсальный гаечный ключ, ослабьте установочные винты, и снимите маленькую звездочку с мотора. 4. Установите новую звездочку на мотор.
МОТОР	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снимите базовый кожух, открутив винты, крепящие его к аппарату. 2. Ослабьте зажимные гайки на проводах мотора, и отсоедините провода мотора. 3. Используя 3/8 дюймовый гаечный ключ и крестовую отвертку, открутите четыре винта с гайками, крепящие мотор к основанию. 4. Установите новый мотор. 5. Установите лопасть вентилятора на новый мотор. <p style="text-align: center;">ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Убедитесь в том, что провода мотора закреплены зажимными гайками. Используйте изоляционную ленту при закреплении гаек.</p>